

NO
TÓXICO



AGUA ACTIVADA

DESY[®] BM

Un producto de



RusEco[®]

NO
TÓXICO



AGUA ACTIVADA

DESY[®] BM

Es una solución desinfectante y esterilizante de superoxidación electro-activada, de última generación, universal, de pH neutro, no corrosiva, metaestable, no tóxica, no irritante y de espectro completo de acción virucida, bactericida, fungicida, esporicida y algicida que no requiere de enjuague o neutralización después de su aplicación.

Utilizada principalmente en diferentes industrias tales como, médica, hospitalaria, militar, farmacéutica, veterinaria, agropecuaria y alimentaria.

Destinada para la desinfección de alto nivel, descontaminación y modificación del medio ambiente, agua, superficies, equipos, instrumentos, alimentos y para coadyuvar en diversos tratamientos médicos.

HOY AL ALCANCE DE TODOS.



PRESENTACIONES: 20L 5L 1L 250ml



AGUA ACTIVADA

DESY[®] BM

USOS



1

Desinfectante para manos.

Aplicar dos aspersiones completas del gatillo en cada mano, una completa sobre la palma, otra en el dorso y frotar. Esperar al secado



2 En objetos

Mesas, billetes, tarjetas de crédito, celulares, sillas, estantes, mostradores, cubetas, ropa, material de aseo, zapatos, productos en exhibición, etc...

Aplicar directamente con el atomizador cubriendo completamente el área y dejar secar por 30 segundos, o bien después de los 30 segundos limpiar con un paño previamente lavado o toalla una desechable.


RusEco®

AGUA ACTIVADA

DESY® BM



3

Para artículos o utensilios de uso personal

(paquetes de comida, uso profiláctico, etcétera), realizar aspersión por medio del atomizador y esperar por 1 minuto. No es necesario enjuagar después de su aplicación


RusEco®

AGUA ACTIVADA

DESY® BM



4

Nebulización

Utilizar equipo nebulizador en frío con dilución en agua 1:1 (proporcionado por el fabricante en caso de requerirlo).


RusEco® AGUA ACTIVADA
DESY® BM




RusEco®

AGUA ACTIVADA

DESY® BM

5 *Para el contacto con artículos o áreas de terceros que no garanticen protocolos de desinfección*

Aplique directamente cubriendo de manera total la superficie, dejando actuar durante 25 minutos.



6

Desinfección de superficies y zonas de trabajo.

Computadoras, mouse, teléfonos... aplicar directamente 3 veces al día en una jornada laboral de 8 hrs con el atomizador cubriendo completamente el área de uso o bien después de 1 minuto limpiar con un paño previamente lavado o toalla desechable.



7 Para esterilización

Haga inmersión del objeto, utensilio o herramienta completamente en un depósito plástico o vidrio, dejando actuar durante 25 minutos; protegiendo con una tapa para mantener esta condición.



8

Para desinfección de frutas y verduras.



AGUA ACTIVADA

DES[®]Y BM

Mezcle una proporción de 1:8 con agua potable.



ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS:

- En caso de ingestión no provoca reacciones adversas.
- No provoca irritación y alergias.
- No usar con instrumentos fabricados de acero al carbón.
- No es necesario enjuagar después de su aplicación.
- Manténgase el envase bien tapado a temperatura ambiente.
- No exponga a la luz.


RusEco®

AGUA ACTIVADA
DESY® BM



PRODUCTO ACTIVO ELÉCTRICAMENTE

Concentración de oxidantes: 500 ppm $\pm$ 10%

pH: neutro

Composición Química:

H₂O (agua): 99.75%

NaCl (sal): 0.2%

HClO (ácido hipocloroso): 0.0375%

ClO⁻ (ion hipoclorito): 0.0075%

ClO₂ (dióxido de cloro): 0.005%


RusEco®

AGUA ACTIVADA
DESY® BM



ECO-FRIENDLY



PET-FRIENDLY



NON TOXIC



CERTIFICADOS:



11027, 11028, 11029



NSF 154336




RusEco®

AGUA ACTIVADA

DESY® BM



99.9999%
EFFECTIVO